

UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE KODNE BRAVE TIPA AZF50000



Opšte informacije:

- Potvrđivati sa # tasterom, poništavati sa * tasterom.
- Nepotvrđeni unosi ističu nakon 10 sekundi.
- Fabrička podešavanja memorijskih lokacija 10 šifara su prezentovana u zagradama (WE = 0 ili WE = 1).
- BrMem = Broj memorijske lokacije
- Opis načina rada LED signalizacije:

	treperi svake 2s	blinka	ON	OFF
Zelena				
Crvena				

Inicijalizacija programiranja

- 0** Samo ako je funkcija 2f, (WE = 0)
opcija 4 isprogramirana: Na napajanju i kontrolnoj jedinici:
- Kratko pritisnuti RUN/PROG taster, LED treperi.
 - Kratko pritisnuti RUN/PROG taster, LED prelazi u ON.
- Na AZF50000:
Dvobojna LED treperi zeleno 2 min



1 Postaviti uređaj u programski mod

Unesite glavnu šifru
(Programiranje početi u roku od **2 min!**)

Unos: * **GlavnaŠifra #**
(WE = 123456)

Ispravan unos

Pozitivan prepoznatljiv ton (jedan ton) se čuje 3s, LED treperi zeleno (2 min).



Uređaj je spreman za programiranje.

Neispravan unos,
nepoznata glavna šifra

Negativan prepoznatljiv ton (trostruki ton) se čuje nakon pritiska # tastera.
Šifra se može uneti samo 3 puta neispravno, onda je unos šifara blokiran 2 min.
Krenite opet od početka.

Nema unosa

Ako nijedna komanda nije uneta u roku od 2 min, uređaj će automatski izaći iz njegovog programskog moda. LED se isključuje.



2g	Trajanje svetlosne signalizacije	Unos: * 6 # vrednost # Vrednost = Trajanje promenljivo u koracima od 128ms, 0 do 250 puta (WE = 255, koristi vrednost R-kontakta!)
2h	Trajanje zvučne signalizacije	Unos: * 7 # vrednost # Vrednost = Trajanje promenljivo u koracima od 128ms, 0 do 250 puta (WE = 255, koristi vrednost R-kontakta!)
2i	Vreme prekidanja R-kontakta	Unos: * 8 # vrednost # Vrednost = Trajanje promenljivo u koracima od 128ms, 0 do 250 puta 0 = deaktivirati (WE = 24; odgovara približno 3s)
2j	Onemogućiti dalja programiranja brave	Unos: * 10 # GlavnaŠifra # Glavna šifra ima maksimum šest brojeva. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">! PAŽNJA: Brava se ne može otključati ručno; otključavanje je jedino moguće uz pomoć TCS osoblja uz odgovarajuću naknadu!</div>
2k	Promeniti glavnu šifru	Unos: * 98 # stara šifra # nova šifra # nova šifra # Glavna šifra ima maksimum šest brojeva. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">! PAŽNJA: Iz sigurnosnih razloga, fabrički postavljena glavna šifra se treba promeniti tokom ugradnje!</div>
2l	Učitavanje fabričkih podešavanja	Unos: * 99 # glavna šifra # glavna šifra # Glavna šifra ima maksimum šest brojeva. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">! PAŽNJA: Zadati pristupni kodovi će biti izbrisani.</div>

Izlazak iz programskog moda

2m	Napuštanje programskog moda	Unos: * 9 #
----	-----------------------------	-------------