

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG APARATA TIPA CS-03




Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog aparata, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski aparat je prikazan na slici ispod:



Vaš HANDSFREE interfonski aparat ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor između 2 aparata
2. Otključavanje ulaznih vrata (u slučaju da u sistemu postoji brava)
3. Svetlosna signalizacija dolazećeg poziva

1. Razgovor između 2 aparata:

Kada želite da pozovete nekoga to možete uciniti pritiskom na neki od tastera:

- Taster1,
- Taster 2 ili
- Taster 3.

Kada Vas neko pozove Vaš aparat zvoni i uključuje se svetlosna signalizacija.

-Pritiskom na Taster 4 (sa simbolom zvučnika) uspostavljate vezu i nakon toga možete da razgovarate.

- Za kraj razgovora ponovo kratko pritisnite Taster 4 (sa simbolom zvučnika).

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete Taster 5 (sa simbolom ključa) na aparatu. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.